

Q: CODESYS 3 houd mijn COM1 poort bezet. Hoe kan ik dit uitzetten?**A: Volg onderstaande stappen om COM1 vrij te geven.**

1. Open het Gateway.cfg bestand in kladblok/notepad.
Dit bestand is te vinden op een van de volgende locaties:
 - c:\Program Files\3S CoDeSys\GatewayPLC
 - c:\Program Files (x86)\3S CoDeSys\GatewayPLC
 - c:\Program Files\EHV-CoDeSys\GatewayPLC\
 - c:\Program Files (x86)\EHV-CoDeSys\GatewayPLC\De locatie is afhankelijk van de Windows versie en de Codesys versie.

2. Verander de volgende tekst:
[CmpRouter]
EnableParallelRouting=1
EnableLoopDetection=1
0.MainNet=ether x
0.NumSubNets=**2**
0.SubNet.0.Interface=UsbLibDev0
0.SubNet.1.Interface=MyCom
NumRouters=1

In:
[CmpRouter]
EnableParallelRouting=1
EnableLoopDetection=1
0.MainNet=ether x
0.NumSubNets=**1**
0.SubNet.0.Interface=UsbLibDev0
;0.SubNet.1.Interface=MyCom
NumRouters=1

3. Verander de volgende tekst:
[CmpBlkDrvCom]
Com.0.Port=1
Com.0.Name=MyCom
Com.0.Baudrate=115200
Com.0.EnableAutoAddressing=0
Com.0.LocalAddress=2
Com.0.HalfDuplexAutoNegotiate=1

In:
[CmpBlkDrvCom]
;Com.0.Port=1
;Com.0.Name=MyCom
;Com.0.Baudrate=115200
;Com.0.EnableAutoAddressing=0
;Com.0.LocalAddress=2
;Com.0.HalfDuplexAutoNegotiate=1